

Squareline -Augspleißanleitung-

LIROS-Polyester Ref.01047-01049
LIROS-Polyamid Ref.01058
LIROS-Polypropylen Ref.01078-01081

LIROS Spleißanleitung Nr. 2





Werkzeug





Öffnen des abgeschweißten Seiles mit dem Hohlspieker.
Seil entfaltet sich in 4 x 2 Teile (Litzen).





Seil im „geöffneten“ Zustand.





Litzen öffnen.





Die geöffneten Litzen teilen (2x2 und 2x2).





Die Größe der benötigten Schlaufe abmessen,
und die geöffneten Litzen zur Hälfte über
und zur Hälfte unter das Seil legen.





Hohlspieker unter 2 Litzen einführen und 2 Litzen durchstecken.





Jetzt die 2 Litzen von links mit Hilfe des Hohlspiekers unter 2 Litzen einführen.





Komplett durchziehen.





Seil umdrehen, damit die noch nicht durchgestochenen Litzen 2x2 sichtbar werden.





Wieder die 2 Litzen von links mit Hilfe des Hohlspiekers unter 2 Litzen einführen.





Komplett durchziehen.





Jetzt die 2 Litzen von rechts mit Hilfe des Hohlspiekers unter 2 Litzen einführen.





Achten Sie darauf, dass die 4 x 2 Litzen genau so liegen.





Mit den ersten Litzenpaar 4 Parallelstiche durchführen. Bei letzter Umrundung sollte nur 1 Litze allein durchgestochen werden, so dass das Ende vom Spleiß verjüngt ist.





Jetzt wird das zweite Litzenpaar durchgestochen.





Wiederholen bis zum vierten Litzenpaar.





Litzen abschweißen, jedoch ca. 4 mm überstehen lassen.





Fertiger Spleiß (Überstände passen sich durch Spannung dem Seil an).

